

Ersatzteilliste Typ 3241
Spare parts list Type 3241
Pièces de rechange type 3241
Lista dei pezzi di ricambio Tipo 3241
Lista de repuestos Tipo 3241



Bei der Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte folgendes an:

Typenbezeichnung, Nummer des Ersatzteils in der Zusammenstellungszeichnung (nächste Seite) und dessen Bezeichnung.

Zusätzlich die SAMSON Auftragsnummer und die Positionsnummer des Auftrages unter dem dieses Gerät geliefert wurde oder die Erzeugnisnummer des Gerätes, bzw. den Inhalt des Typenschildes.

Technische Änderungen vorbehalten.

When ordering spare parts, please specify:

Type designation, spare part number indicated in the enclosed drawing (next page) as well as the spare part name. Furthermore, include the SAMSON order number and the position number representing the item delivered, the product number of the item, or the information written on the associated name plate.

Specifications subject to change without notice.

Lors de la commande de pièces de rechange, prière d'indiquer :

la désignation du type, le numéro et la désignation de la pièce repérée sur le plan d'ensemble (page suivante). Indiquer également le numéro de commande SAMSON ainsi que la position de la commande sous laquelle le matériel a été livré, le numéro de série ou l'inscription sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modification technique.

Nell'ordinazione delle parti di ricambio occorre indicare quanto segue:

tipo di apparecchio, numero della parte di ricambio indicato nel disegno allegato (pagina seguente) e denominazione della parte di ricambio.

Indicare anche il numero della commessa SAMSON ed il numero di posizione con i quali è stato fornito l'apparecchio oppure il numero di codice del medesimo o i dati riportati sulla targhetta.

Ci riserviamo il diritto di modifica.


Al pedir repuestos rogamos faciliten los siguientes datos:


Designación del tipo, número del recambio indicado en el dibujo general (página siguiente) y su descripción.

Indiquen además el número de pedido de SAMSON, el número de posición con el cual se suministró el aparato, y el número de fabricación del mismo o la inscripción que figura en la placa de identificación.

Reservado el derecho de modificación técnica.

DN 15...150
1/2"...6"





DE

1	Gehäuse
2	Deckel/Flansch
3	Joch
4	Sitz
5	Kegel
7	Führungsbuchse
8	Gewindebuchse
9	Kupplungsmutter
10	Kontermutter
11	Feder
12	Scheibe
13	Stehbolzen
14	Mutter
15	Packung vst.
16	Packung
17	Dichtung
19	Buchse
21	Isolierteil
22	Balgteil
23	Führungsbuchse
24	Führungsbuchse
25	Kegelstangen Verlängerung
26	Schild
27/28	Befestigungs- und
31/34	Sicherungssteile
29	Balg-Kegel
30	Sicherungsscheiben
32	Schraube
33	Mutter
37	Kegelstange mit Abdichtungsmetallbalg
39	Dichtung
41	Mutter
42	Kontrollanschluss
44	Scheibe *
45	Manschette *
49	6kt-Schraube *
50	Sicherung *
62	Strömungsteiler **
63	Ring **
64	Flachdichtring **
80	Schild
81	Kerbnagel
82	Schraube
83/84	Hubschild
85	Schraube
90	Abdeckkappe
91	Staubschutzdeckel
92	Mutter
95	Dichtung *
96	Träger *
97	6kt-Schraube *
98	Führung * (mehrere Führungen nur bei Ausführung mit Graphitdichtring)
99	Ring * (nur bei Ausführung mit Graphitdichtring)
101	Balg-Deckel
102	Schraube mit Sicherungsring (nur bei Balg-Ausführung)
103	Sicherungsring *

EN

1	Body
2	Cover/Flange
3	Yoke
4	Seat
5	Plug
7	Guide bushing
8	Threaded bushing
9	Coupling nut
10	Lock nut
11	Spring
12	Disk
13	Stud
14	Nut
15	Packing complet
16	Packing
17	Gasket
19	Bushing
21	Insulating section
22	Bellows section
23	Guide bushing
24	Guide bushing
25	Plug stem extension
26	Plate
27/28	Fastening and
31/34	Securing parts
29	Bellows plug
30	Washers
32	Bolt
33	Nut
37	Plug stem with metal bellows seal
39	Gasket
41	Nut
42	Test connection
44	Washer *
45	Packing complet *
49	Hexagon screw *
50	Toothwasher *
62	Flow divider **
63	Ring **
64	Sealing ring **
80	Plate
81	Grooved drive stud
82	Screw
83/84	Travel indicator plate
85	Screw
90	Cap
91	Dust protective cover
92	Guide bushing
95	Gasket *
96	Support *
97	Hexagon screw *
98	Guide * (several guide rings/ribbons only with version with graphite gasket)
99	Ring * (version with graphite gasket only)
101	Bellows cover
102	Screw with retaining ring (bellows version only)
103	Retaining ring

FR

1	Corps
2	Protection/Bride
3	Arcade
4	Siège
5	Clapet
7	Douille de guidage
8	Douille fileté
9	Ecrou d'accouplement
10	Contre-écrou
11	Ressort
12	Rondelle
13	Goujons
14	Ecrou
15	Garniture de presse-étoupe compl.
16	Garniture de presse-étoupe
17	Joint
19	Douille
21	Pièce d'isolement
22	Ensemble soufflet
23	Douille de guidage
24	Douille de guidage
25	Extension de tige de clapet
26	Plaque signalétique
27/28	Pièces de fixation et
31/34	de protection
29	Clapet équilibré par soufflet
30	Rondelles de sécurité
32	Vis
33	Ecrou
37	Tige de clapet avec soufflet d'étanchéité
39	Joint
41	Ecrou
42	Raccord de contrôle
44	Disque *
45	Garniture compl. *
49	Ecrou 6 pans *
50	Rondelle *
62	Répartiteur de flux **
63	Anneau **
64	Joint **
80	Plaque signalétique
81	Rivet
82	Vis
83/84	Plaquette de course
85	Vis
90	Couvercle
91	Protection antipoussière
92	Douille de guidage
95	Joint*
96	Support*
97	Ecrou 6 pans*
98	Guidage* (plusieurs bagues/bandes de guidage seulement pour exécution avec joint graphite)
99	Anneau * (seulement pour exécution avec joint graphite)
101	Couvercle du soufflet
102	Vis avec bague de sécurité (seulement pour exécution avec soufflet)
103	Bague de maintien

IT

1	Corpo
2	Coperchio/Flangia
3	Castello
4	Seggio
5	Otturatore
7	Boccola di guida
8	Boccola filettata
9	Dado del giunto
10	Controdado
11	Molla
12	Disco
13	Prigionieri
14	Dado
15	Guarnizione completa
16	Guarnizione
17	Guarnizione
19	Boccola
21	Elemento isolante
22	Elemento soffietto
23	Boccola di guida
24	Boccola di guida
25	Prolunga asta otturatore
26	Targhetta
27/28	Pezzi d'attacco
31/34	e di sicurezza
29	Otturatore equilibrato da soffietto
30	Rondella di sicurezza
32	Vite
33	Dado
37	Asta otturatore con soffietto di tenuta
39	Guarnizione
41	Dado
42	Attacco di controllo
44	Disco *
45	Anello di tenuta, completo *
49	Vite *
50	Disco dentellato *
62	Suddivisore di flusso **
63	Anello **
64	Anello di tenuta **
80	Targhetta
81	Spinotto
82	Vite
83/84	Targhetta della corsa
85	Vite
90	Coperchietto
91	Coperchio antipolvere
92	Boccola di guida
95	Guarnizione *
96	Supporto *
97	Vite *
98	Guida * (parecchi anelli/nasti di guida solo per versione con anello di tenuta di grafite)
99	Anello * (solo per versione con anello di tenuta di grafite)
101	Coperchio del soffietto
102	Vite con anello di sicurezza (solo in versione con soffietto)
103	Anello di sicurezza

ES

1	Cuerpo
2	Tapa/Brida
3	Puente
4	Asiento
5	Obturador
7	Casquillo Guía
8	Casquillo roscado
9	Tuerca del acoplamiento
10	Contratuerca
11	Muelle
12	Arandela
13	Esparrago y
14	Tuerca
15	Empaquetadura
16	Empaquetadura completo
17	Junta
19	Manguito
21	Pieza de aislamiento
22	Fuelle de estanqueidad
23	Casquillo guía
24	Casquillo Guía
25	Alargador del husillo del obturador
26	Placa identificación
27/28	Piezas de fijación y
31/34	de protección
29	Obturador con fuelle
30	Arandela de seguridad
32	Tornillo
33	Tuerca
37	Husillo con fuelle de estanqueidad
39	Junta
41	Tuerca
42	Toma para control
44	Arandela *
45	Mancheta completo*
49	Tornillo hexagonal *
50	Arandela y dentellada *
62	Divisor de flujo **
63	Anillo de junta **
64	Anillo de junta **
80	Placa indentificación
81	Pasador
82	Tornillo
83/84	Placa indicadora de la carrera
85	Tornillo
90	Caperuza de protección
91	Tapa protectora contra polvo
92	Tuerca
95	Junta *
96	Soporte *
97	Tornillo hexagonal *
98	Guía * (varias guías sólo en ejecución con junta de grafito)
99	Anillo de junta * (sólo en ejecución con junta de grafito)
101	Tapa del fuelle
102	Tornillo con anillo de seguridad (versión con fuelle sólo)
103	Anillo de fijación

*	Ausführung mit Druckentlastung Version with pressure-balanced plug Execution avec Equilibrage Versione equilibrata Versión con compensación de presión
**	Ausführung mit Strömungsteiler Version with flow divider Execution avec Repartiteur de Flux Versione con suddivisore di flusso Versión con divisor de flujo

